Активные коды неисправностей системы управления электроооборудования от блока CBCU3-E.				
Код	FMI	Значение		
7001	5	Обрыв в цепи левого переднего указателя габаритов		
7002	5	Обрыв в цепи правого переднего указателя габаритов		
7003	5	Обрыв в цепи левого переднего указателя поворота		
7004	5	Обрыв в цепи правого переднего указателя поворота		
7005	5	Обрыв в цепи лефой передней ПТФ		
7006	5	Обрыв в цепи правой передней ПТФ		
7007	5	Обрыв в цепи левой фары дальнего света		
7008	5	Обрыв в цепи правой фары дальнего света		
7009	5	Обрыв в цепи левой фары ближнего света		
7010	5	Обрыв в цепи правой фары ближнего света		
7011	5	Обры в цепи левого ДХО		
7012	5	Обрыв в цепи правого ДХО		
7013-		o open - domest most of		
7020		резерв		
7021	5	Обрыв в цепи левого заднего указателя габаритов		
7022	5	Обрыв в цепи правого заднего указателя габаритов		
7023	5	Обрыв в цепи левого заднего указателя поворота		
7024	5	Обрыв в цепи правого заднего указателя поворота		
7025	5	Обрыв в цепи задних ПТФ		
7026	5	Обрыв в цепи стоп-сигналов		
7027	5	Обрыв в цепи сигнализатора заднего хода		
7028-		1		
7040		резерв		
7041	5	Обрыв в цепи левого указателя габаритов прицепа		
7042	5	Обрыв в цепи правого указателя габаритов прицепа		
7043	5	Обрыв в цепи левого указателя поворота прицепа		
7044	5	Обрыв в цепи правого указателя поворота прицепа		
7045	5	Обрыв в цепи ПТФ прицепа		
7046	5	Обрыв в цепи стоп-сигналов прицепа		
7047	5	Обрыв в цепи сигнализатора заднего хода прицепа		
7047-				
7100		резерв		
7101	9	Время ожидания сообщения EFL от 00 вышло		
7102	9	Время ожидания сообщения TC2DIS от 03 вышло		
7103	9	Время ожидания сообщения ЕЕС1 от 00 вышло		
7104	9	Время ожидания сообщения ЕВС1 от 0В вышло		
7105	9	Время ожидания сообщения SHTDN от 00 вышло		
7106	9	Время ожидания сообщения ASC1 от 2F вышло		
7107	9	Время ожидания сообщения ЕТ1 от 00 вышло		
7108	9	Время ожидания сообщения CCVS1 от 00 вышло		
7109	9	Время ожидания сообщения TI1 от 00 вышло		

7110	9	Время ожидания сообщения TI1 от 3D вышло
7111	9	Время ожидания сообщения ERC1 от 0F вышло
7112	9	Время ожидания сообщения ERC1 от 10 вышло
7113	9	Время ожидания сообщения ТС2 от 03 вышло
7114	9	Время ожидания сообщения EBS22 от C8 вышло
7115	9	Время ожидания сообщения ЕВС5 от 0В вышло
7116	9	Время ожидания сообщения АМВ от 00 вышло
7117	9	Время ожидания сообщения VDC1 от 0В вышло
7118	9	Время ожидания сообщения AUXIO1 от 00 вышло
7119	9	Время ожидания сообщения ЕТС3 от 27 вышло
7120	9	Время ожидания сообщения ЕТС3 от 03 вышло
7119 -		
7150		резерв
7151	9	Время ожидания сообщения ТСО1 от ЕЕ вышло
7152	9	Время ожидания сообщения TD от EE вышло
7153	9	Время ожидания cooбщения VDHR от EE вышло
7153-		
7170		резерв
171		Замыкание на землю цепи датчика температуры
171	4	окружающего воздуха
171		
171	5	Обрыв цепи датчика температуры окружающего воздуха
171	7	Сигнал датчика датчика температуры окружающего
171		воздуха вне диапазона
06	4	Замыкание на землю цепи датчика уровня топлива в
96		топливном баке
96	5	Обрыв цепи датчика уровня топлива в топливном баке
06	7	Сигнал датчика датчика уровня топлива в топливном баке
96		вне диапазона
1007		Замыкание на землю цепи датчика давления воздуха в 1 -ом
1087	4	контуре
1087	5	Обрыв цепи датчика давления воздуха в 1 -ом контуре
1087		
100/	7	Сигнал датчика датчика давления воздуха в 1 -ом контуре
1088		Замыкание на землю цепи датчика давления воздуха в 2 -ом
1088	4	контуре вне диапазона
1088	5	Обрыв цепи датчика давления воздуха в 2 -ом контуре
1088		
1000	7	Сигнал датчика датчика давления воздуха в 2 -ом контуре
1086		Замыкание на землю цепи датчика давления воздуха в 3 -м
	4	контуре вне диапазона
1086	5	Обрыв цепи датчика давления воздуха в 3 -м контуре
1086		Сигнал датчика давления воздуха в 3 -м контуре вне
	7	диапазона
	•	

1089		Замыкание на землю цепи датчика давления воздуха в 4 -м
	4	контуре
1089	5	Обрыв цепи датчика давления воздуха в 4 -м контуре
1089		Сигнал датчика давления воздуха в 4 -м контуре вне
	7	диапазона
7171	4	Замыкание на землю цепи линии 1 кнопок руля
7171	5	Обрыв цепи линии 1 кнопок руля
7171	7	Сигнал линии 1 кнопок руля вне диапазона
7172	4	Замыкание на землю линии 2 кнопок руля
7172	5	Обрыв цепи линии 2 кнопок руля
7172	7	Сигнал линии 2 кнопок руля вне диапазона
97	4	Замыкание на землю цепи датчика воды в топливе
97	5	Обрыв цепи датчика воды в топливе